

Налаштування приставки iNext в мережі «Пролайн»

Налаштування IPTV на приставці iNeXT.

Підключіть приставку до домашньої мережі.

Підключіть приставку до телевізора і дочекайтеся повного завантаження пристрою.

Для налаштування приставки потрібно зробити наступне:

Меню → Програми → IPTV → Вибір провайдера → **Proline**;

Після цього завантажиться плейлист. Налаштування для перегляду IPTV завершено.

Якщо в списку немає провайдера Proline або є відмінності по пунктам меню тоді, можливо, в приставці встановлено застарілу версію прошивки і її необхідно оновити до останньої версії:


Меню → Налаштування → Система → Оновлення On-Line.

Далі дотримуйтеся вказівок на екрані.


* Перевірити наявність нових версій можна на [офіційному сайті виробника](#).

У разі якщо після оновлення прошивки в списку провайдерів немає **Proline**, тоді необхідно провести налаштування приставки згідно наступної інструкції:


Зайдіть в Меню → «Приложения»




Виберіть додаток IPTV




Далі натисніть кнопку Меню та виберіть пункт - «Список каналов».




Знову натисніть кнопку Меню та виберіть пункт - «Сменить провайдера»




Повторно натисніть кнопку Меню та виберіть пункт - «Добавить провайдера»




Далі необхідно вибрати пункт «Добавить из Интернета»



по черзі вибрати пункти «Введите имя провайдера» (ввести будь-яке зрозуміле ім'я, наприклад **Proline**) і пункт «Введите адрес плейлиста» (необхідно ввести адресу)



Вводимо за допомогою екраної клавіатури адресу плейліста. Плейліст доступний в особистому кабінеті в розділі «Телебачення УкрТВін» в параметрах послуги.



Підтверджуємо введені дані кнопкою ОК (або «Добавить»)

Після виконання вищеописаних дій, в списку провайдерів послуг з'явиться створений нами новий провайдер **Proline**. Вибираємо його, і бачимо список доступних IPTV каналів для перегляду.